Nastavení transmodulátoru TT-211 pomocí programu ALCAD SYSTEM PROGRAMMER - krok za krokem

Postup nastavení bude vysvětlen na příkladu použití transmodulátorů pro příjem slovenských programů ze satelitu ASTRA 23,5° a jejich převod na dva výstupní DVB-T kanály v UHF pásmu:

Transmodulátor 1* - výstupní kanál C21, programy STV1, STV2, DOMA

Transmodulátor 2* - výstupní kanál C22, programy MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TA3

*) podmínkou funkce je použití CA modulů, které jsou schopny dekódovat současně tři programy

1. Popis jednotlivých kroků:

- 1. vypněte napájecí zdroj FA-310
- volný konektor napájecí sběrnice propojující TT-211 a zdroj FA-310 připojte do konektoru POWER na rozhraní IP-001
- 3. propojte rozhraní **IP-001** s **PC** pomocí USB nebo RS-232 kabelu a nastavte správně přepínač USB/RS-232
- 4. ověřte, zda žádný z programovaných modulů **TT-211** není přepnut do režimu IR (přepínač IR musí být v poloze OFF)
- 5. zapněte napájecí zdroj FA-310



- 6. spusťte program ALCAD SYSTEM PROGRAMMER
- 7. klikněte na **Connect** a počkejte, než budou nalezeny a identifikovány připojené moduly TT-211

Nastavení modulu 1:

- 8. vyberte modul **1** a klikněte na **Configure**
- 9. zvolte kartu **Output**
- 10. nastavte kartu **Output** podle obrázku:

Output	Input	Services	CAM Menu	Information				
Outru	ıt				7	. Output offset (MHz):	0	•
ouipi					8	. Bandwidth (MHz):	8	•
1. Stan	dard:		DVB-T		• 9	. Mode:	8k	•
2. Char	nel or freque	ency:	Channel		• 1	0. Modulation:	64QAM	•
3. Tabl	e of channels	c	BG CCIR		• 1	1. Output FEC:	5/6	•
4. Outp	ut channel:			21 .	. 1	2. Guard interval:	1/32	•
5. Outp	ut frequency	(47 - 862 MH	z) :		174	3. Cell identifier:		0
6. Leve	l adjustment	(dB):	0		•			Send

- 11. klikněte na Send
- 12. zvolte kartu Input
- 13. nastavte kartu Input podle obrázku:

Output	Input	Services	CAM Menu	Information				
Input					7. Estándar entrada:	Auto	DVB-S	•
4 1 1 10					8. Modulación entrada:	Auto	QPSK	-
1. LNB	power supply	2	ON		9. QPSK symbol rate (Kbauds):	Auto	2750	0
2. Trai	nsponder or fr	equency:	IF frequency	y		Auto	E IC	5
3. Sate	ellite:		Astra 19E			M Auto	0/0	
4. Inpu	t transponder		TP7 - 11303	MHz-H	11. Input level (dBuV):		0	
5. SAT	frequency (3	250 - 12750	MHz):	113	12. Input BER:		5E-	1
6. IF fr	equency (950	- 2150 MHz)	: (12	36		Send	

- 14. klikněte na Send
- 15. pokud je přítomen vstupní signál, rozsvítí se na TT-211 zelená kontrolka **IN**, která signalizuje správné naladění DVB-S vstupu transmodulátoru
- 16. pro kontrolu naladění klikněte na Read module
- 17. na kartě Input se zobrazí úroveň vstupního DVB-S signálu a jeho chybovost (BER)

11. Input level (dBuV):	68
12. Input BER:	1E-8

- 18. zvolte kartu Services
- 19. pokud je tabulka Services (seznam programů) prázdná tak klikněte na Read module
- 20. do tabulky Services se načetl seznam programů DVB-S transpondéru
- 21. zakřížkováním volby Selection zvolte programy STV1, STV2, a DOMA viz obrázek:

Out	put Inj	put Services CAM Men	u Information					
Se	ervices			TS Id:	3207	Net Id:	3 Orig Ne	et Id: 3
	Coded	Service name	Service type	Selection	CA Info	Program Id	New ID	Bandwidt ^
	(COD)	TV JOJ	TV			5101	5101	17% ≡
	(COD)	JOJ PLUS	TV			5102	5102	13%
	(COD)	Markiza	TV			5103	5103	19%
	(COD)	DOMA	TV	V		5104	5104	14%
	(COD)	STV1	TV	V		5105	5105	21%
•	(COD)	STV2	TV	V		5106	5106	15%
	(COD)	DAJTO	TV			5108	5108	12% 🚽

22. nastavte TS ID na hodnotu 3207 POZOR!! Parametr TS ID nesmí být nikdy u více transmodulátorů v jedné stanici stejný!! 22. klika šta na Sand

23. klikněte na Send

Nyní je nutné vygenerovat a přenést do transmodulátoru tabulku NIT. Tabulku NIT je možné nastavit buď společnou pro celou hlavní stanici a nebo samostatnou pro každý transmodulátor. Z praktických důvodů doporučujeme v STA generovat pro každý TT-211 vlastní tabulku NIT. **Následující kroky vytvoří a přenesou tabulku NIT - samostatnou pro každý transmodulátor.**

24. otevřete menu Configuration a zvolte Save configuration as ...

_

25. nastavte viz obrázek:

Save options	X
Select the type of configuration to save: Installation System Module	
 2. Select the save mode: New configuration Add to existing configuration 	Overwrite existing configuration
	Accept Cancel

- 26. zvolte vhodný název (např. STA_1_modul_1) a uložte konfiguraci modulu do vámi zvolené složky (např. C: \instalace)
- 27. otevřete menu NIT table a zvolte Generate NIT table

📕 Ge	Generate NIT table							
En	iter the data to ge	nerate the l	NIT table:					
1.	Type of NIT table:		OVB-T OVB-C	OVB-S				
2.	Select an installation configuration file to generate its NIT table:							
	C:\instalace\STA_1_mod	lul_1.xml			Browse			
3.	Pre-settings		Customise		•			
4.	Enter a version for the NIT	Table:			0			
5.	Network name:				Alcad Network			
6.	Network identifier:				12750 🚔			
7.	Original network identifier:				8395 🚔			
8.	Assign a channel number	to the services:	Save list of services	Load I	ist of services			
	Channel numbering (LCN)		Service nam	e				
	1		DOMA					
	2		STV1					
	3		STV2					
	Order			Accept	Cancel			

28. klikněte na Browse a otevřete soubor uložený v předchozím kroku (C: \instalace\STA_1_modul_1.xml)

- 29. nastavte Network identifier na hodnotu 12750 a Original network identifier na 8395
- 30. klikněte na Accept
- 31. nyní bude vygenerovaná NIT tabulka uložena zvolte vhodný název (může být stejný jako v kroku 26) a uložte konfiguraci modulu do vámi zvolené složky (např. C: \instalace)
- 32. otevřete menu NIT table a zvolte Send NIT table

🔟 Se	end NIT table					. • X
Se	elect an NIT file to be sent to	the co	onnected	system:		
1.	Select an NIT table to be sent:					Browse
2.	Type of NIT table:		OVB-T	OVB-C	OVB-S	
3.	NIT table version:					31 🌲
4.	Network name:					
5.	Network identifier:					65365 🜲
6.	Original network identifier:					65365 🔶
					Accept	Cancel

- 33. klikněte na **Browse** a otevřete soubor uložený v předchozím kroku (C: \instalace\STA_1_modul_1.nit)
- 34. klikněte na Accept
- 35. klikněte na Send
- 36. tímto krokem je nastavení modulu 1 ukončeno

Nastavení modulu 2:

- 37. vyberte modul 2 a klikněte na Configure
- 38. zvolte kartu Output
- 39. nastavte kartu **Output** podle obrázku:

Output	Input	Services	CAM Menu	Information			 		
Outp	ıt					7. Output offset (MHz):	0		•
ourp					8	Bandwidth (MHz):	8		•
1. Stan	dard:		DVB-T		•). Mode:	8k		•
2. Char	nel or freque	ency:	Channel		•	10. Modulation:	64QAM		-
3. Tabl	e of channels	c	BG CCIR		•	1. Output FEC:	5/6		•
4. Outp	ut channel:			22 .		2. Guard interval:	1/32		•
5. Outp	ut frequency	(47 - 862 MH	z):	4	82	13. Cell identifier:			0
6. Leve	l adjustment	(dB):	0		•			Send	

- 40. klikněte na Send
- 41. zvolte kartu **Input**
- 42. nastavte kartu Input podle obrázku:

Output	Input	Services	CAM Menu	Information			
Input					7. Estándar entrada:	Auto	DVB-S •
1. LNB	power supply	:	ON		 Modulación entrada: 	Auto	QPSK -
2 Tran	sponder or fr	equency.	IF frequency	,	9. QPSK symbol rate (Kbauds):	Auto	27500
2. 110		equency.	ii iicqueiic		10. QPSK FEC:	V Auto	5/6 -
3. Sate	ellite:		Astra 19E		·		
4. Inpu	t transponder		TP7 - 11303	MHz-H .	. 11. Input level (dBuV):		0
5. SAT	frequency (3	250 - 12750	MHz):	113	12. Input BER:		5E-1
6. IF fro	equency (950	- 2150 MHz)	: (12	36		Send

- 43. klikněte na Send
- 44. pokud je přítomen vstupní signál, rozsvítí se na TT-211 zelená kontrolka **IN**, která signalizuje správné naladění DVB-S vstupu transmodulátoru
- 45. pro kontrolu naladění klikněte na Read module
- 46. na kartě Input se zobrazí úroveň vstupního DVB-S signálu a jeho chybovost (BER)

11. Input level (dBuV):	68
12. Input BER:	1E-8

- 47. zvolte kartu Services
- 48. pokud je tabulka Services (seznam programů) prázdná tak klikněte na Read module
- 49. do tabulky Services se načetl seznam programů DVB-S transpondéru
- 50. zakřížkováním volby Selection zvolte programy TV JOJ, JOJ PLUS, MARKÍZA a TA3 viz obrázek:

Output	Input	Services	CAM Menu	Information					
Servi	ces				TS Id:	3209	Net Id:	12750 Orig	Net Id: 8395
Co	ded	Service nar	ne	Service type	Selection	CA Info	Program Id	New ID	Bandwidt ^
(CC	DD)	TV JOJ		TV	V		5101	5101	17% ≡
(CC	DD)	JOJ PLUS		TV	V		5102	5102	12%
(CC	DD)	Markiza		TV	V		5103	5103	19%
(CC	DD)	DOMA		TV			5104	5104	13%
(CC	DD)	STV1		TV			5105	5105	25%
(CC	DD)	STV2		TV			5106	5106	11%
(CC	DD)	DAJTO		TV			5108	5108	12% 🚽
Occupied b	andwidth:			60%		from 1	Read	services	Send

51. nastavte **TS ID** na hodnotu **3209**

POZOR!! Parametr TS ID nesmí být nikdy u více transmodulátorů v jedné stanici stejný!!52. klikněte na Send

Nyní je nutné vygenerovat a přenést do transmodulátoru tabulku NIT. Tabulku NIT je možné nastavit buď společnou pro celou hlavní stanici a nebo samostatnou pro každý transmodulátor. Z praktických důvodů doporučujeme v STA generovat pro každý TT-211 vlastní tabulku NIT. **Následující kroky vytvoří a přenesou tabulku NIT - samostatnou pro každý transmodulátor.**

- 53. otevřete menu Configuration a zvolte Save configuration as ...
- 54. nastavte viz obrázek:

M Save options	×
Select the type of configuration to save: Installation System Module	
2. Select the save mode: New configuration Add to existing configuration 	Overwrite existing configuration
	Accept Cancel

- 55. zvolte vhodný název (např. STA_1_modul_2) a uložte konfiguraci modulu do vámi zvolené složky (např. C: \instalace)
- 56. otevřete menu NIT table a zvolte Generate NIT table

📃 Ge								
Enter the data to generate the NIT table:								
1.	Туре	e of NIT table:		OVB-T OVB-C	O DVB-S			
2.	Select an installation configuration file to generate its NIT table:							
	C:\instalace\STA_1_modul_2.xml Brow							
3.	Pre-	settings		Customise	•			
4.	Ente	r a version for the NI	Ttable:		0			
5.	Netv	work name:			Alcad Network			
6.	Netv	work identifier:			12751 🚔			
7.	Origi	inal network identifier	:		8395 🚔			
8.	8. Assign a channel number to the services:			Save list of services	Load list of services			
	Channel numbering (LCN)			Service name				
Þ		1		TV JOJ				
		2		JOJ PLUS				
		3		Markiza				
		4		TA3				
Order Accept Cancel								

- 57. klikněte na **Browse** a otevřete soubor uložený v předchozím kroku (C: \instalace\STA_1_modul_2.xml)
- 58. nastavte Network identifier na hodnotu 12751 a Original network identifier na 8395
- 59. klikněte na Accept
- 60. nyní bude vygenerovaná NIT tabulka uložena zvolte vhodný název (může být stejný jako v kroku 55) a uložte konfiguraci modulu do vámi zvolené složky (např. C: \instalace)
- 61. otevřete menu NIT table a zvolte Send NIT table

Send NIT table								
Select an NIT file to be sent to the connected system:								
1.	Select an NIT table to be sent:	[Browse					
2.	Type of NIT table:	OVB-T OVB-C OVB-S						
3.	NIT table version:		31 🚔					
4.	Network name:							
5.	Network identifier:		65365 🔶					
6.	Original network identifier:		65365 🔶					
		Accept	Cancel					

- 62. klikněte na **Browse** a otevřete soubor uložený v předchozím kroku (C: \instalace\STA_1_modul_2.nit)
- 63. klikněte na Accept
- 64. klikněte na Send
- 65. tímto krokem je nastavení modulu 2 ukončeno

Stiskněte Back, následně Disconnect

Tímto krokem je nastavení celé stanice dokončeno.